



Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-0276-00-0.  
 Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-0276-00-0.  
 Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-0276-00-0.

**Achtung:** Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen.

**Attention:** Please check dimensions before cutting the cabinet.

**Attention:** Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit.

-  SCHRANKSYSTEME
-  X-FRAME
-  GEHÄUSE
-  ZUBEHÖR
-  KLIMATISIERUNG
-  LEITUNGSKANÄLE
-  SONDERBAUTEN
-  WERKZEUGE

**häwa GmbH**

Industriestraße 12  
 88489 Wain  
 Tel. 0 73 53 9 84 60  
 info@haewa.de  
 www.haewa.de